






Габаритные и установочные размеры



Внешний вид



Электрическая принципиальная схема



Описание

Общая информация

Технические характеристики

Электрические параметры

Рабочее напряжение, В	27 ±2,7
Сопротивление обмотки, Ом	600 ±60

Режимы коммутации

Условия эксплуатации

Атмосферное давление, Па	от 1,33· 10 ⁻⁶ до 304000
--------------------------	-------------------------------------

Структура обозначений

ТИП	ИСПОЛНЕНИЕ																																			
РЭС48	Б	В	ОС	РС4.590.2 06. 05. со знаком «Δ5» ял0.450.033ТУ ОСТВ4.450.019-91																																
Слаботочное электромагнитное герметичное реле																																				
Монтаж: А – печатный Б – навесной 1 – поверхностный																																				
Климатическое исполнение: В – всеклиматическое УХЛ – не указывается																																				
Категория качества ОС: ОС – только для реле с кодами катушек от 01 до 06 и от 13 до 17																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Коммутируемый ток, А</th> <th rowspan="2">Номинальное напряжение питания обмотки, В</th> </tr> <tr> <th>От 1 до 3</th> <th>От 5·10⁻⁶ до 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>13</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>14</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>15</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>16</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>17</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>-</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>18</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>19</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>20</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>					Коммутируемый ток, А		Номинальное напряжение питания обмотки, В	От 1 до 3	От 5·10 ⁻⁶ до 1	01	13	27	02	14	12	03	15	18	04	16	6	05	17	100	06	-	48	07	18	27	08	19	60	09	20	27
Коммутируемый ток, А		Номинальное напряжение питания обмотки, В																																		
От 1 до 3	От 5·10 ⁻⁶ до 1																																			
01	13	27																																		
02	14	12																																		
03	15	18																																		
04	16	6																																		
05	17	100																																		
06	-	48																																		
07	18	27																																		
08	19	60																																		
09	20	27																																		
Дополнительный номер: 00 – для РЭС 48А (не указывается) 01 – для РЭС 48Б 04 – для всеклиматического исполнения РЭС 48А 05 – для всеклиматического исполнения РЭС 48Б-В 06; 08 – для РЭС 48-1 07; 09 – для всеклиматического исполнения РЭС 48-1																																				
со знаком «Δ5» только для реле со сроком службы 25 лет																																				

технические условия

для реле категории качества ОС